Mode d’emploi pour variateur et thermostat pour ventilateur FCT-1000 (Fanline)

DutchHEADSHOP
SMARTSHOP
SEEDSHOP
GROWSHOP
www.dutch-headshop.com

Fonctionnement
Le variateur et thermostat pour ventilateur règle la capacité de votre extracteur ou intracteur en fonction de la température. La capacité d’extraction ou intraction minimale peut être réglée entre 0% et 100%. Lorsque la température dépasse la valeur prédéterminée du thermostat, l’extracteur ou l’intracteur s’enclenchera sur la capacité maximale. Lorsque la température prédéterminée est atteinte, l’extracteur ou l’intracteur s’enclenchera de nouveau sur la capacité minimale préréglée.

Branchement du variateur et thermostat pour ventilateur (FCT-1000)
Branchez le thermostat sur le variateur pour ventilateur, grâce à la prise femelle, au thermostat. Utilisez éventuellement le câble de raccordement si nécessaire. Branchez le variateur pour ventilateur au réseau électrique. Lorsque vous positionnez le thermostat, veillez à ne pas le placer directement dans le courant d’air de l’extracteur ou l’intracteur, ceci provoque un enclenchement ou un arrêt inutile de l’extracteur ou intracteur.